Bolígrafo Vídeo Grabador

Introducción

Este bolígrafo de punta redonda es un vídeo grabador de alta definición con una memoria integrada. Posee una funcionalidad sencilla, un diseño elegante, un tamaño reducido y es sencillo de transportar. Constituye un elemento esencial para los negocios, la educación, la seguridad, los medios de comunicación, la justicia, el turismo, el cuidado de la salida y otros campos.

Estructura

Funcionamiento

1. ENCENDIDO: Presione el botón (3) durante 3 segundos para encender el dispositivo y el indicador de estado (4) será inicialmente amarillo.

Si el conmutador (6) está en el modo Foto, el dispositivo estará en un estado de espera.

Si el conmutador (6) está en el modo Vídeo, el indicador (4) cambiará de amarillo a azul y el dispositivo entra en el modo de grabación de vídeo.

APAGADO: Cuando la luz del indicador está encendida, presione el botón (3) durante 3 segundos. El dispositivo automáticamente guardará el fichero de vídeo actual y se apagará.

2. Grabación de vídeo: En el modo de vídeo, encienda el dispositivo y éste graba automáticamente. La luz azul está encendida mientras se graba. El usuario puede presionar una vez el botón (3) para detener la grabación y guardar el fichero. Después la luz amarilla indica que el dispositivo ha regresado al estado de espera. Para garantizar la seguridad y el tamaño del fichero, el sistema guarda automáticamente el fichero cada 30 minutos, y continúa grabando.

Nota: Asegúrese de que la luminosidad circundante es suficiente y de que la cámara no está bloqueada por otros objetos. Mantenga la cámara en posición vertical y estable. El objeto que se graba debería estar a más de 50 cm de la cámara. Para asegurar un buen sonido en la grabación, no bloquee el agujero del micrófono.

3. Foto: En el modo foto, encienda el dispositivo. Presione el botón (3) una vez para tomar una fotografía. Al mismo tiempo la luz azul parpadeará una vez.

4. Conexión al ordenador: En el modo de espera o en el estado de apagado, puede conectar el dispositivo a un ordenador. El ordenador hará aparecer el logotipo de un disco extraíble. Para la desconexión pulse “Extraer dispositivos con seguridad” en la esquina inferior derecha de la barra de tareas. Entonces pulse para detener su “dispositivo de almacenamiento masivo USB”. Extraiga el USB. La desconexión se ha completado.

Nota: En función de la configuración del ordenador o del sistema, puede haber pequeñas diferencias en el tiempo que tarda para identificar los discos extraíbles. Sea paciente. En este tiempo no presione el botón para evitar un impacto negativo del hardware del ordenador. Si el ordenador no identifica el disco extraíble durante mucho tiempo, extraiga y vuelva a insertar el dispositivo. Si aun así el ordenador es incapaz de identificar el dispositivo, asegúrese de que su sistema operativo, sus drivers y su cable USB funcionan correctamente. Asegúrese de desconectar el dispositivo de acuerdo con el procedimiento normal para evitar posibles daños al ordenador y al grabador.

5. Carga: Conecte el dispositivo al interfaz USB del ordenador o al cargador. Durante la carga la luz azul parpadeará lentamente y la luz azul estará encendida durante todo el tiempo. Cuando la batería esté completamente recargad, la luz azul dejar de parpadear.

Nota: El grabador posee una batería de polímero de litio de alta capacidad integrada. La batería no tiene efecto de memoria. Puede ser utilizada y cargada en cualquier momento. Para las primeras cinco cargas, cargue la batería totalmente después de que se agote. Esto es para activar la máxima capacidad de la batería y mantener el tiempo de operación estándar.

6. Establecer fecha: Todos los ficheros grabados y las fotos tomadas tendrán impreso la fecha y la hora. La fecha y la hora deben ser configuradas antes de la utilización.

Hay una carpeta

dentro de la memoria del dispositivo. Pulse dos veces con el ratón sobre el icono

y fije la fecha y la hora de acuerdo con lo indicado.

Nota: Para poder fijar la fecha una próxima vez, copie estos ficheros a su PC la primera vez que utilice el dispositivo.

Parámetros

Característica	**Parámetros**
Formato de vídeo	AVI
Resolución de vídeo	640x480
Tamaño de foto	1280x1024
Sistema operativo soportado	Windows me/2000/xp/2003/vista；Mac O/S；Linux；
Capacidad de la batería	220mAh
Tiempo de trabajo	85 minutos aproximadamente
Tensión de carga	DC-5V
Tipo de interfaz	USB estándar
Almacenamiento	Nand flash
Tipo de batería	Polímero de litio de alta capacidad

Advertencias:

Aplicación: Por favor, acate estrictamente las leyes y regulaciones. Este producto no debe ser utilizado para propósitos ilegales. El usuario es completamente responsable de su utilización.

Batería: Si no utiliza la función de grabación durante un periodo de tiempo largo, cargue la batería completamente antes de utilizarlo.

Seguridad de los ficheros: Este producto no es un dispositivo profesional de almacenamiento. No se garantiza la integridad y la seguridad de los ficheros grabados. Por favor, haga una copia de respaldo de los documentos importantes en su ordenador o en otros dispositivos de almacenamiento cada cierto tiempo.

Calidad de vídeo: Este producto no es un dispositivo profesional de grabación de vídeo. No se garantiza que los efectos de vídeo cumplan sus expectativas.

Temperatura de utilización: 0 – 40ºC

Humedad de utilización: 20%-80%. Este producto no tiene una funcionalidad a prueba de agua, de modo que no puede funciona en entornos húmedos.

Brillo excesivo: No exponga la cámara directamente a una luz fuerte, como la luz del sol, para evitar daños en los componentes ópticos.

Limpieza: No utilice el dispositivo en entornos con alta densidad de polvo para evitar la contaminación de la lente de la cámara o de otros componentes. Puede afectar al funcionamiento de la cámara. La lente de la cámara debe ser limpiada cuidadosamente con papel o con las telas utilizadas para limpiar gafas.

Otros aspectos: Éste es un producto electrónico sofisticado. Asegúrese de que no es dañado a causa de fuertes impactos o vibraciones. No lo utilice en lugares con fuerte magnetismo o elevadas tensiones eléctricas.

Nota: Contacte con su proveedor local para cualquier otra cuestión.